

Детский электромотоцикл Joy Automatic KL-01

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Общая информация о мотоцикле	3
Особенности зарядки аккумуляторов	4
Сборка и использование мотоцикла	5
Возможные неисправности и их устранение	6
Меры предосторожности	7
Контактная информация	8

Общая информация о мотоцикле

- Мотор: 6V25W
- Аккумулятор: 6V/4,5AH
- Мах скорость: 4 км/ч
- Возрастные ограничения: от 3 до 7 лет
- Мах нагрузка: 30кг
- Адаптер: W/220 ~ 240V
- Звуковые и световые эффекты: есть
- Габариты модели: 107 / 47 / 69см
- Вес в упаковке/чистый: 9,6 кг/8,6 кг
- Зеркала заднего вида: есть
- Посадочные места: одно
- Количество циклов перезаряда батареи: ~300
- Время работы: 2 часа после 12-18 часов заряда
- Время зарядки: не дольше 22 часа за один цикл заряда
- Особенности модели: требуется частичная сборка

Особенности зарядки аккумуляторов

Игрушка поставляется пользователю с разряженным аккумулятором. Перед первым использованием мотоцикла важно заряжать батарею не меньше 12 часов. Для корректной зарядки сначала вставьте зарядное устройство в соответствующий разъем мотоцикла и только потом в розетку.

- После того, как ребенок откатал на мотороллере 1-2 часа, необходимо снова заряжать аккумулятор на протяжении 12-18 часов. Не оставляйте зарядку дольше, чем на 22 часа.
- Если зарядное устройство и аккумулятор нагреваются в процессе зарядки, причин для беспокойства нет, небольшое повышение температуры этих элементов допускается.
- Следите за тем, чтобы в гнездо зарядки никогда не попадала влага.
- Нельзя заряжать батареи, не предназначенные для этого (одноразовые).
- Не используйте вместе разнотипные батареи, нельзя также совмещать старые и новые аккумуляторы.
- Не допускайте короткого замыкания.
- Не разрешайте детям играть с зарядным устройством или аккумуляторами.

Замена аккумулятора

1. Открутите винт в задней части сидения, аккуратно снимите сидение.
2. Аккуратно, неспешно отсоедините аккумуляторные провода.
3. Открутите винты, крепящие пластину аккумулятора.
4. Замените аккумулятор, учитывайте полярность.
5. Установите крепежную пластину в прежнее место, зафиксируйте винтами.
6. Сидение также установите на место и зафиксируйте его.

Сборка и использование мотоцикла

- Для установки переднего колеса необходимо аккуратно продеть переднюю ось через вилку, диск, колесо, диск, вилку. Если необходимо используйте шайбы, фиксируйте их гайками.
- Для того чтобы установить приборную панель и руль, аккуратно поместите эти элементы в соответствующие пазы, расположенные на корпусе мотоцикла. Зафиксируйте 2 винтами, решите вопросы с проводами.
- Установите кофр (бардачок, багажник) на заднюю часть электромотоцикла. Фиксация багажника выполняется с внутренней стороны четырьмя болтами.
- Для того чтобы правильно монтировать заднюю ось вставьте ее справа налево (сопоставьте с редуктором).

Работа приборной панели, начало движения

- Включите питание и переведите тумблер в положение «вперед».
- Плавно нажмите на педаль, и мотоцикл начнет медленное движение вперед.
- Тумблер находится в положении «назад»: мотоцикл после нажатия на педаль начнет движение задним ходом.
- Тумблер находится в среднем положении: после нажатия на педаль никаких действий мотоцикл не выполняет.
- Для остановки достаточно просто отпустить педаль.
- Во время движения нельзя менять положение тумблера с «вперед» на «назад». Такие действия равносильны ситуации, когда на достаточно высокой скорости водитель полноценного автомобиля внезапно включает заднюю передачу. Чтобы изменить направление движения сначала нужно остановить мотоцикл и только потом перевести тумблер в нужное положение.

Возможные неисправности и их устранение

Проблема: не работает сигнал.

На что обратить внимание: проверьте правильность и плотность соединения проводов, исправность динамика. При необходимости соедините провода корректно или замените динамик исправным.

Проблема: игрушка продолжает движение безостановочно.

На что обратить внимание: проверьте, исправна ли педаль. При наличии повреждений, устраните их или замените педаль исправной.

Примечание: если ни один из приведенных в инструкции способов не решил проблемы, следует обратиться в сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения проблемы
Мотоцикл не начинает движение, нет сигнала, не работают фары.	Ослабели провода, перегорел предохранитель, не включено питание.	Соединить корректно провода, сменить предохранитель на исправный, включить питание.
Во время движения мотоцикла отсутствует звук.	Нет батареек в панели приборов или их заряда недостаточно.	Поместить заряженные батарейки в отсек под рулем.
Слышно работу двигателя, но мотоцикл не трогается с места.	Необходимо проверить контакт педали, провода двигателя, возможно, он вышел из строя.	Соедините правильно и плотно все провода, проверьте плотность прилегания педали или обратитесь к специалистам.
Мотоцикл едет или только вперед, или только назад.	Возможно, вышел из строя тумблер/переключать движения.	Замените при необходимости тумблер, переключать.
Очень малая скорость движения мотоцикла.	Недостаточно заряжен аккумулятор или имеются неполадки в электросхеме мотоцикла.	Зарядите аккумулятор, проверьте его напряжение, при необходимости замените аккумулятор НОВЫМ .
Аккумулятор не заряжается	Некорректное напряжение, аккумулятор вышел из строя.	Замените аккумулятор, проверьте напряжение в сети.

Меры предосторожности

- Игрушка содержит мелкие детали, не позволяйте детям помогать при сборке или играть с еще не собранным изделием.
- Прежде чем допускать ребенка к управлению, важно еще раз убедиться в том, что мотоцикл собран корректно, в соответствии с рекомендациями производителя.
- Не позволяйте детям кататься по неровным поверхностям, упираться в препятствия или буксировать что-либо.
- На мотоцикле может кататься только один ребенок (одноместная модель).
- Проследите за тем, чтобы ребенок корректно управлял мотоциклом.
- Если игрушка долгое время не используется, извлеките аккумулятор. Делать это должны только взрослые.
- Для ухода за мотоциклом не используйте воду. Достаточно протереть корпус слегка влажной мягкой тканью/ветошью.
- Прежде чем ребенок сядет за руль, взрослые должны доступно объяснить ему что можно и чего нельзя делать за рулем. Убедитесь в том, что ребенок все понял правильно.

Контактная информация

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: info@joyautomatic.ru

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

Желаем Вам приятных покупок!