

Электросамокат ZL-07I

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Общая информация о транспортном средстве	3
Правила безопасности и меры предосторожности	4
Диагностика и устранение неисправностей	6
Важная информация об аккумуляторных батареях	7
Контактная информация	8

Общая информация о транспортном средстве

Внимательно изучите инструкцию, не пренебрегайте правилами безопасности. Объясните ребенку, как важно соблюдать меры предосторожности при использовании электросамоката. Своевременное обслуживание транспортного средства позволит существенно продлить срок его службы и обезопасить водителя.

Основные параметры модели:

- Мотор: электрический, 500 Вт
- Аккумулятор: 48V/10AH
- Мах скорость: 26 км/ч
- Мах нагрузка: 80 кг
- Вес в упаковке и чистый: 36 / 34 кг
- Запас хода: 30 км
- Рекомендуемый возраст: от 14 лет

Правила безопасности и меры предосторожности

- Имея двигатель мощностью 500W, этот электросамокат развивает относительно высокую скорость. Перед использованием транспортного средства, пожалуйста, ознакомьтесь с его устройством.
- Настоятельно рекомендуется ездить с особой осторожностью. Прочитывайте заблаговременно поворотные маневры и торможение во избежание несчастных случаев.
- Надевайте средства индивидуальной защиты: шлем, наколенники, налокотники.
- Фактическая скорость, развиваемая транспортным средством, зависит как от массы тела водителя, так и от состояния дорожного покрытия. Электросамокат предназначен только для езды по сухим, ровным дорогам и не подходит для экстремального вождения и езды по бездорожью.
- Прежде чем запустить двигатель электросамоката, активируйте переключатель, расположенный под подставкой для ног.
- Помните, что самокат работает на электротяге, а потому является непригодным для использования в сырую погоду.
- Несовершеннолетние лица допускаются к управлению самокатом только с разрешения и под ответственность взрослых.
- Этот электросамокат не предназначен для дорог общего пользования. Следуйте нормам местного законодательства при выборе дорог для электросамоката.
- Запрещается ездить босиком!
- Тормозная система предназначена для управления скоростью и остановки электросамоката.
- Транспортное средство является одноместным. Не забывайте об этом!
- Следите за тем, чтобы руки, ноги, шнурки, ленты и прочие элементы одежды или посторонние предметы не прикасались к движущимся деталям электросамоката.
- Не храните аккумуляторные батареи в условиях повышенной температуры. Не используйте поврежденные аккумуляторные батареи.
- Никогда не садитесь за руль электросамоката, если испытываете неуверенность или плохо себя чувствуете.

Эксплуатационные моменты

- Обратите внимание, что двигатель электросамоката отключается самостоятельно после 10-15 минут работы на холостом ходу. Чтобы снова запустить двигатель, переведите переключатель в положение OFF (Выкл.) на несколько секунд, затем снова верните его в положение ON (Вкл.)
- Поставьте одну ногу на специальную подставку для ног электросамоката. Управляя рукояткой привода на руле, плавно отталкивайтесь второй ногой. Для остановки пользуйтесь рукояткой тормоза.
- Если электросамокат не набирает скорость должным образом или движется медленнее обычного, необходимо подзарядить аккумуляторную батарею. Следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея не разрядилась полностью. Полная разрядка аккумуляторной батареи может привести к ее повреждению.
- Оптимальное давление в шинах 414 бар /60psi (фунтов на дюйм). Регулярно проверяйте давление в шинах в целях обеспечения собственной безопасности.

Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Изначально зеленый индикатор аккумуляторной батареи.	Аккумуляторная батарея была заряжена производителем при проведении функциональной диагностики.	Аккумуляторную батарею необходимо заряжать в течение 3-8 часов.
Двигатель электросамоката не запускается или работает слабо при полностью заряженной аккумуляторной батарее.	Истек срок службы аккумуляторной батареи или она повреждена. Неисправно зарядное устройство.	Замените аккумуляторную батарею. Воспользуйтесь новым зарядным устройством.
Электросамокат работает с перебоями или едет очень медленно.	Аккумуляторная батарея не заряжена полностью. Не закреплен должным образом трос акселератора.	Зарядите или замените аккумуляторную батарею. Закрепите трос.
При нажатии рукоятки привода электросамокат не движется.	Поврежден или не закреплен должным образом трос акселератора. Не заряжена, повреждена аккумуляторная батарея или срок ее службы истек.	Закрепите трос. Зарядите аккумуляторную батарею, воспользуйтесь новым зарядным устройством, замените плавкий предохранитель. Замените аккумуляторную батарею.
Внезапная остановка самоката.	Сработал предохранитель.	Дайте электродвигателю остыть в течение нескольких минут, переставьте переключатель в положение ON (Вкл.) и после в OFF (Выкл.).

Важная информация об аккумуляторных батареях

В электросамокате используется свинцово-кислотная сухая аккумуляторная батарея. Такие долговечные и не требующие ремонта аккумуляторы специально разработаны для применения в электрических транспортных средствах.

Использование зарядного устройства не требует наличия профессиональных навыков. Для работы зарядного устройства необходимо подключить его к источнику тока 110-230В, разъем AV/DC.

Зарядное устройство предотвращает перегрузку аккумуляторной батареи и обеспечивает ее безотказное функционирование.

Для зарядки вставьте вилку в розетку. Время зарядки 6-8 часов, управление электросамокатом блокируется, запуск транспортного средства невозможен.

- Перед использованием транспортного средства убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
- Заряжайте аккумуляторную батарею после каждого использования самоката.
- В том случае, если аккумуляторная батарея долго не используется (долгосрочное хранение), ее необходимо полностью зарядить и подзаряжать каждые 30 дней.
- Время зарядки аккумуляторной батареи составляет 6-8 часов, свет индикаторов заряженной батареи меняется с красного на зеленый (время первой зарядки аккумуляторной батареи составляет 3-6 часов, независимо от цвета индикатора).
- Никогда не заряжайте аккумуляторную батарею дольше 24 часов.
- Если электросамокат не используется, переведите переключатель в положение OFF (Выкл.)
- Следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея не разряжалась полностью!
 - Аккумуляторная батарея заряжена на 75%-100% = зеленый свет индикатора
 - Аккумуляторная батарея заряжена на 0%-75% = красный свет индикатора
- Перед использованием транспортного средства проверьте все соединения и зажимы.
- Переведите переключатель в положение ON (Вкл.), засветится зеленый индикатор, означающий, что электросамокат готов к эксплуатации в нормальных условиях.

Контактная информация

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: info@joyautomatic.ru

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

Желаем Вам приятных покупок!