

Детский зоомобиль Joy Automatic

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Общие характеристики зоомобиля	3
Управление зоомобилем	4
Устранение возможных неполадок	5
Обслуживание зоомобиля	6
Зарядка аккумулятора	7
Техника безопасности	8
Контактная информация	9

Общие характеристики зоомобиля

- Аккумулятор: 12В, 18А/ч
- Мах скорость: до 5 км/ч + регулировка скорости
- Возрастные ограничения: от 3-х лет
- Мах нагрузка: 100 кг
- Звуковые и световые эффекты: воспроизведение музыки с носителя
- Габариты модели: 100*65*95 см
- Вес изделия: 18 кг
- Особенности модели: звуковая карта, регулятор громкости, динамик
- Посадочные места: ребенок или взрослый и ребенок
- Дополнительно: имеется вход USB, SD memory card
- Время непрерывного использования: 6-8 часов
- Время заряда: 4-6 часов
- Таймер: от 1 до 10 минут
- Защита от перегрузки: предохранитель 10 А
- Счетчик количества раз использования: есть
- Материал: чехол на молнии, мягкая ткань, легкая чистка

Управление зоомобилем

- Переведите кнопку на левой ножной педали в положении "ON" (включено).
- Как только ребенок займет место водителя, переведите кнопку "FORWARD-BACKWARD" в положение "FORWARD", одновременно нажав при этом на акселератор на правой ножной педали. Игрушка начнет движение вперед. Если перестать жать на акселератор – игрушка остановится.
- При переводе кнопки "FORWARD-BACKWARD" в положение "STOP" игрушка будет неподвижна независимо от того, нажат акселератор или нет.
- При переводе кнопки в положение "BACKWARD" игрушка начнет двигаться назад и остановится, если отпустить акселератор.
- Пожалуйста, после использования зоомобиля не забывайте выключать питание.

Внимание!

- После непрерывной работы зоомобиля в течение 1-2ч обязательно подзарядите аккумуляторные элементы.
- В процессе подзарядки зарядное устройство и аккумуляторная батарея нагреваются (обычно до температуры, не достигающей 60 градусов). Это нормально. Нет причин для беспокойства.
- Перед тем как положить аккумулятор на продолжительное хранение, обязательно зарядите его.
- Не позволяйте детям играть или как-то другим образом взаимодействовать с аккумулятором и зарядным устройством. Это небезопасно.

Устранение возможных неполадок

Проблема: зоомобиль не едет

Возможная причина: проверьте, не ослабли ли винты, и не отсоединилось ли питание в разъеме? Убедитесь, что конструкция не перегружена.

Проблема: зоомобиль едет очень медленно

Возможная причина: достаточно ли долго заряжалась батарея? Не перегружена ли конструкция? Проверьте, не повреждена ли батарея или зарядное устройство?

Обслуживание зоомобиля

- «Шубка» зоомобиля неприхотлива в уходе. Она легко очищается от загрязнений с помощью слегка влажной мягкой ткани. Не используйте агрессивные чистящие средства.
- Если зоомобиль не начинает движение, проверьте все соединительные элементы. При необходимости замените аккумулятор.
- Зоомобиль оснащен автоматическим перезапуском. В случае большого веса водителя (перегрузка), наличия препятствия на пути или других условий, не позволяющих изделию нормально функционировать, автоматический перезапуск отключит источник питания. В таком режиме зоомобиль будет находиться 10-20 секунд. Не нажимайте другие кнопки, подождите немного. Через 10-20 секунд зоомобиль возобновит свою нормальную работу.
- Своевременно заряжайте аккумулятор.
- Храните зоомобиль вдали от источников тепла и влаги.

Зарядка аккумулятора

- Поместите штексель зарядного устройства во входное отверстие для подзарядки зоомобиля.
- Подключите к зарядному устройству питание.
- В ходе подзарядки зоомобиля будет гореть зеленый индикатор, показывая, что батарея получает питание. Также светится красный индикатор. Когда подзарядка окончена, красный индикатор гаснет.



Техника безопасности

- Перед использованием зоомобиля, обязательно удостоверьтесь в правильности его сборки.
- Если зоомобиль при движении не реагирует на изменение положения кнопки "FORWARD-BACKWARD" мгновенно (вперед-назад), следует немного подождать.
- Используйте зоомобиль только на ровных твердых поверхностях.
- Не катайтесь во время дождя или снегопада.
- Не вносите изменений в электрические схемы. Не модифицируйте зарядное устройство.
- Систематически внимательно проверяйте зарядное устройство, батареи, электропровод, изоляцию, все разъем и прочие элементы на предмет наличия несоответствий или поломок. При обнаружении неполадки не пользуйтесь изделием до полного устранения проблемы.
- Чтобы извлечь батарею из зоомобиля расстегните молнию, отсоедините анод и катод от основной проводки и выньте батарею. Установка батареи на место: подсоедините анод батареи к анодному проводу, а катод – к катодному (внимание: анодная линия красного цвета).
- Не заряжайте одноразовые батареи.
- Не позволяйте детям заряжать аккумуляторы.
- Не используйте совместно батареи разных типов.
- Не используйте вместе новые и старые аккумуляторы.
- Всегда извлекайте истощенные аккумуляторы.
- Избегайте короткого замыкания на блоке контактов электропитания.
- Не перегружайте зоомобиль.
- Не позволяйте кататься детям, не достигшим оговоренного производителем зоомобиля возраста.

Контактная информация

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: info@joyautomatic.ru

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

Желаем Вам приятных покупок!