

Детский квадроцикл Joy Automatic B03 Quad mini

Инструкция по эксплуатации



Содержание


Актуальная информация о вашем новом квадроцикле	3
Комплектация и сборка квадроцикла	4
Безопасное использование батареи	5
Управление квадроциклом и функции предохранителя	6
Контактная информация	8

Актуальная информация о вашем новом квадроцикле

- Квадроцикл Joy Automatic b03 Quad mini должны собирать только взрослые.
- Перед первым использованием изделия аккуратно поднимите сиденье и подсоедините основной провод питания к проводу аккумулятора. Помните, что неправильное соединение может вызвать короткое замыкание или другие повреждения.
- Если квадроцикл едет медленно, зарядите аккумулятор.
- Время зарядки аккумулятора не должно превышать 20 часов.
- Если квадроцикл не будет использоваться долгий период времени, зарядите аккумуляторную батарею полностью (время зарядки 8-12 часов). Далее заряжайте ее через каждые 2-3 месяца, это поможет продлить срок службы аккумулятора.
- Зарядное устройство и корпус аккумулятора нагреваются во время зарядки, это нормально.
- При зарядке все функции изделия временно отключаются. Квадроцикл использовать нельзя.

Комплектация и сборка квадроцикла

- Проявляйте осторожность при сборке и разборке конструкции.
- Перед началом сборки нужно убедиться в наличии всех деталей. Сохраните упаковочную тару покупки, чтобы случайно не потерять/не выбросить ту или иную часть модели.
- Средствами сборки выступают отвертка и гаечный ключ, которые не входят в комплект.
- Те части, которые будут зафиксированы посредством болтов и винтов, лучше заранее соединить скотчем, это придаст оперативности всему процессу сборки.
- Внимательно следуйте прилагающейся инструкции по сборке.




1 – кузов, 2 – задняя ось, 3 – ведущее колесо, 4 – колпак, 5 – шайба, 6 – контргайка, 7 – колесо, 8 – руль, 9 – сидение.

Безопасное использование батарей

Батареи/аккумуляторы содержат жидкость, которая при неправильном использовании этих элементов может стать причиной химического ожога или порчи предметов. Во избежание утечки соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не используйте одновременно старые и новые батареи или различные типы батарей: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые).
- Вставляйте батареи в соответствии с указаниями, приведенными на внутренней стороне отсека для батарей.
- Извлекайте батареи из изделия, если вы не используете квадроцикл долгое время.
- Всегда извлекайте истощенные батареи.
- Утилизируйте батареи в соответствии с правилами безопасности. Не сжигайте батареи.
- Никогда не замыкайте клеммы батарей.
- Нельзя перезаряжать не предназначенные для этого батареи.
- Используйте только батареи/аккумуляторы рекомендуемого или эквивалентного типа.
- Перед зарядкой извлекайте перезаряжаемые батареи из изделия.
- В случае использования перезаряжаемых батарей они должны заряжаться исключительно в присутствии взрослых.




Управление квадроциклом и функции предохранителя

1. Перед тем, как ребенок сядет за руль квадроцикла, важно убедиться в том, что все шаги по сборке были выполнены последовательно и правильно;
2. Убедитесь в том, что все места, требующие фиксации, прочно и надежно зафиксированы;
3. Проведите с ребенком беседу на предмет того, что можно и чего нельзя делать за рулем;
4. Вышеприведенные правила касаются всех без исключения, кто будет сидеть за рулем квадроцикла: будь-то ваш ребенок, или соседский мальчик.

Для уменьшения риска травматизма:

- Во время поездок всегда надевайте ребенку шлем;
- Следите за тем, чтобы ребенок сидел строго на сидении;
- Если конструкция этого не предусматривает (является одноместной), не разрешайте находиться в квадроцикле более чем одному ребенку;
- Ребенок должен кататься только в зонах, которые являются для этого безопасными;
- Не используйте изделие в темное время суток;
- Используйте данное транспортное средство только на ровных поверхностях, это может быть как ровный асфальт, так и пол вашего дома/квартиры.



В том случае, если квадроцикл не работает или не осуществляется процесс заряда, в первую очередь, нужно проверить предохранитель. Если он вышел из строя (перегорел), следует заменить его на другой, который прилагается к изделию.

Чтобы избежать поражения электрическим током, следует придерживаться приведенных ниже положений:

- Не перегружайте конструкцию, допустимая нагрузка не больше 30кг;
- Не буксируйте что-либо за квадроциклом;
- Не въезжайте вверх по крутым склонам;
- Не упирайтесь в стационарные препятствия, это станет причиной пробуксовки колес и перегрева двигателя;
- Не катайтесь в очень жаркую погоду, могут перегреться некоторые составляющие конструкции;
- Не допускайте попадания влаги на аккумуляторы или другие электрические элементы игрушки;
- Не модифицируйте схемы.

Контактная информация

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: info@joyautomatic.ru

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

Желаем Вам приятных покупок!