

# Детский электромотоцикл Joy Automatic JT014 Cross Enduro

## Инструкция по эксплуатации




## Содержание

Общая информация о мотоцикле .....	3
Перечень деталей и сборка изделия .....	4
Управление мотоциклом .....	10
Контактная информация .....	11

## Общая информация о мотоцикле

- Мотор: 12W
- Аккумулятор: 6V/4,5АН
- Мах скорость: 4 км/ч
- Возрастные ограничения: от 3 до 6 лет
- Мах нагрузка: 30кг
- Адаптер: W/220 ~ 240V
- Габариты упаковки: 74x50x27 см
- Габариты модели: 112x74x91 см
- Вес изделия: 8 кг
- Посадочные места: одно (!)
- Особенности модели: требуется частичная сборка
- Длительность зарядки: 8-12часов
- Средний срок службы батареи: 300 циклов

## Перечень деталей и сборка изделия


<b>1</b>	Корпус мотоцикла		1		<b>2</b>	Защитный щиток		1
<b>3</b>	Руль		1		<b>4</b>	Приборная панель		1
<b>5</b>	Вилка передней оси		1		<b>6</b>	Амортизатор		2
<b>7</b>	Колпак колеса (левый)		1	в комплекте деталей для сборки	<b>8</b>	Колпак колеса (правый)		1
<b>9</b>	Переднее колесо		1		<b>10</b>	Передняя ось		1
<b>11</b>	Стержень подножки		1		<b>12</b>	Подножка		2
<b>13</b>	Зарядное устройство		1		<b>14</b>	Зажимная гайка Ø10		3

№	Название	Изображение	Кол-во (шт.)	Примечания	№	Название	Изображение	Кол-во (шт.)
15	Зажимная гайка 08		1		16	Вкладыш 010		1
17	Шайба 010		2		18	Болт M10x90		2
19	Болт M6x20		1		20	Крепежный винт M6x60		4
21	Винт M4x12		2		22	Переднее крыло		1


Комплект деталей для сборки									
№	Название	Изображение	Кол-во (шт.)	Примечания	№	Название	Изображение	Кол-во (шт.)	Примечания
23	Колпачковая гайка 08		3	1 запасная	24	Гаечный ключ		1	

### Инструкция по сборке

- Сборку мотоцикла должны проводить взрослые. Процедура занимает порядка 40 минут. Не позволяйте детям помогать вам.
- Следует проявлять осторожность и внимательность при распаковке деталей и сборке мотоцикла.
- До окончания процесса сборки не выбрасывайте упаковочный материал, чтобы не потерять еще не распакованные запчасти.
- Необходимые инструменты для сборки (не входят в комплект): отвертка, молоток и гаечный ключ.




- Снимите все детали с вилки передней оси.
- Используя крепежные винты М6х60, установите приборную панель, руль и вилку передней оси и затяните зажимные гайки 010 с помощью отвертки.
- Наденьте два амортизатора на вилку передней оси.
- Установите правый и левый колпаки на вилку передней оси.
- Вставьте два вкладыша 010 в переднее колесо.
- Установите переднее колесо в вилку передней оси.
- Вставьте переднюю ось через колпаки колеса, вилку, вкладыши 010 и переднее колесо.




- Установите шайбу 010 на переднюю ось. Затяните зажимную гайку 010 (не перетяните). Сделайте то же самое с другой стороны, чтобы закрепить переднее колесо.
- Выкрутите винт в задней части защитного щитка с помощью отвертки и снимите крышку батареи.
- Вставьте 2 щелочные батареи AA (LR6). Установите крышку батареи обратно.

Примечание: в комплект не входят щелочные батареи AA (LR6)




### Информация о батареях


- Чтобы избежать утечки токсичных жидкостей из батареи не используйте совместно новые и старые батареи или батареи разных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые).
- Вставьте батареи согласно схеме, изображенной на стенке батарейного отсека.
- Извлекайте батареи в случае длительного простоя мотоцикла.
- Осуществляйте безопасную утилизацию использованных батарей. Запрещается сжигать или закапывать батареи.
- Избегайте короткого замыкания клемм батареи.
- Запрещается заряжать одноразовые батареи.
- Используйте только рекомендуемые или батареи аналогичного типа в соответствии с рекомендациями производителя мотоцикла.
- Извлекайте аккумуляторные батареи из мотоцикла перед зарядкой.
- Зарядка съемных аккумуляторных батарей должна осуществляться только взрослыми.




- Подключите соединительные элементы приборной панели к соединителям в задней части защитного щитка.
- Установите и закрепите защитный щиток на вилку передней оси.
- Вкрутите два винта 04x12 через вилку передней оси в защитный щиток.
- Затяните винты с помощью отвертки. Не перетягивайте.
- Установите крыло на переднее колесо.
- Аккуратно надавливайте до тех пор, пока не услышите щелчок, свидетельствующий о том, что крыло установлено.




- Установите колпачковую гайку 08 на конце стержня подножки с помощью молотка.
- Установите и закрепите подножку на корпусе мотоцикла. Убедитесь, что подножка подходит по размерам.
- Вставьте стержень через отверстия в подножке и корпусе мотоцикла.
- Наденьте вторую подножку на стержень.
- Установите вторую колпачковую гайку 08 на конце стержня подножки с помощью молотка.



- Установите руль на корпус мотоцикла.
- Вставьте болт M10x90 через отверстия в руле и корпусе мотоцикла.
- Затяните зажимную гайку 010 с помощью гаечного ключа.



- Подключите соединитель двигателя к соединителю корпуса.
- Подключите соединитель руля к соединителю провода.



## **Управление мотоциклом**

- Никогда не оставляйте детей без присмотра.
- Во время езды на мотоцикле ребенок должен оставаться в поле зрения взрослых.
- Запрещается использовать мотоцикл на проезжих частях, вблизи автомобилей, лестниц и ступеней, бассейнов и других водоемов.
- Запрещается пользоваться мотоциклом босиком.
- Во время движения мотоцикла ребенок должен сидеть строго на сидении.

### **Правила безопасной езды**

- Ребенок должен всегда надевать шлем и другие средства защиты.
- Ребенок должен кататься только в безопасных местах.
- Кататься можно только на ровных поверхностях: в доме/квартире, саду или на детской площадке.
- Запрещается кататься в темноте.
- Не рекомендуется ездить на мотоцикле по мокрой поверхности или склонам с углом более 15 градусов.
- Запрещается использовать мотоцикл во время дождя или снегопада.
- Перед изменением направления движения на 180 градусов необходимо полностью остановить мотоцикл.
- Очень важно соблюдать ограничения, касающиеся веса и возраста ребенка.
- Запрещается изменять схему или добавлять электрические элементы.
- Необходимо регулярно проверять все провода и соединения мотоцикла.
- Во избежание несчастных случаев следует убедиться в безопасности мотоцикла перед поездкой.
- Не позволяйте ребенку касаться колес или быть рядом с ними, когда мотоцикл находится в движении.

### **ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД**

Нажмите кнопку «Вперед» (Forward) на руле, мотоцикл поедет вперед.

### **ОСТАНОВКА**

Нажмите повторно кнопку «Вперед» (Forward) и мотоцикл остановится.

### **КНОПКА ПОДАЧИ СИГНАЛА**

Нажмите соответствующие кнопки на руле для подачи сигнала или проигрывания музыки.

## **Контактная информация**

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: [info@joyautomatic.ru](mailto:info@joyautomatic.ru)

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

***Желаем Вам приятных покупок!***