

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО КВАДРОЦИКЛА ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

ВJ 268

- Вперед
- Назад
- Поворот направо
- Поворот налево
- Остановка
- Фары освещения



• Размеры изделия: 116\*64\*80 см

## ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



Наименование деталей	A	B
Корпус квадроцикла	1	1

Количество

### I. УСТАНОВКА КОЛЕС

Проверьте, чтобы каждое колесо с учетом различий стояло на своем месте (согласно нижеприведенным снимкам)



Заднее колесо



Переднее колесо

Инструкция по установке:

Отвинтите гайки от оси.

Почередно установите прокладки (помещать прокладки внутрь задних колес не требуется), колеса, гайку (затягивается гаечным ключом), маленькие колпачки для колес.



### II. Установка рулевого рычага и приборной панели

Инструкция по установке:

Вставьте рулевой рычаг в паз на приборной панели. Расположите их таким образом, чтобы они точно совпадали с пазом на квадроцикле, но не закрепляйте. Также вставьте соединительный провод в паз на квадроцикле.

Извлеките соединительный провод из детали вращения (согласно снимку)



**Данное изделие предназначено для детей  
в возрасте от 3-х лет.**

**Оригинальная лицензия. Подделка  
расследуется по закону.**



### III. Установка соединительных проводов

Извлеките все соединительные провода, подсоедините их к проводам того же цвета.



### IV. Подсоединение аккумулятора

Инструкция по установке:

Удалите пластмассовую часть изоляции, подсоедините красный провод к красному зажиму аккумулятора.



ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ ПРОВОДОВ К АККУМУЛЯТОРУ СЛЕДИТЕ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ЦВЕТУ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛЯРИТЕТНОСТЬ.

черный соединительный провод



красный соединительный провод

### V. Установка приборной панели

Правильно и удостоверьтесь в действии функции включения фар освещения и звука.

Нажимайте на приборную доску до тех пор, пока она полностью не сядет на свое место. (согласно снимку)



### VI. Установка рулевого рычага

Закрепите неподвижно рулевой рычаг. Используйте прокладки и гайки, а также гаечный ключ для их затягивания.



### VII. Установка капота

Расположите капот таким образом, чтобы он точно совпадал с пазом на квадроцикле, и нажимайте на него до тех пор, пока он полностью не сядет на свое место.



### VIII. Установка передней опорной рамы

Правильно и расположите переднюю опорную раму таким образом, чтобы она точно совпала с пазом на квадроцикле, и нажимайте на нее до тех пор, пока она полностью не сядет на свое место.



### IX. Установка зеркала заднего вида

Расположите зеркало заднего вида таким образом, чтобы оно точно совпадало с пазом на квадроцикле, и нажимайте на него до тех пор, пока оно полностью не сядет на свое место. (согласно снимку)

Примечание. Левое и правое зеркала заднего вида различаются.



### X. Установка флагштока

Расположите флагшток таким образом, чтобы он точно совпадал с пазом на квадроцикле, и нажимайте на него до тех пор, пока он полностью не сядет на свое место. (согласно снимку)



### Изображение в разобранном виде



При подсоединении аккумулятора запрещается нарушать полярность, удостоверьтесь в том, красный провод подсоединен к красному жакету аккумулятора, а черный провод – к черному жакету аккумулятора. Для выключения электропитания установите выключатель электропитания в положение OFF («ВЫКЛЮЧИТЬ»).

Откройте сиденье, подсоедините аккумулятор, красный провод подсоединяйте к красному проводу.

Не допускайте полного разряда аккумулятора или такого его разряда, при котором можно ездить только на медленной скорости, подзаряжайте аккумулятор, если наблюдается снижение скорости и уменьшение электропитания. При ненадлежащей эксплуатации гарантия аннулируется.

Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми. Не разрешайте детям заряжать аккумулятор. При его зарядке ребенок может пострадать вследствие поражения электрическим током.

Не подключайте провода к цепи короткого замыкания.

Зарядное устройство и аккумулятор – не игрушка. Не позволяйте детям играть с зарядным устройством и аккумулятором.

Используйте вышеупомянутые аккумулятор и зарядное устройство только в соответствии с инструкцией, содержащейся в настоящем Руководстве.

Открывать или разбирать аккумулятор и зарядное устройство запрещается. Всегда закрепляйте аккумулятор кронштейном. В противном случае, если квадроцикл перевернется, аккумулятор может выпасть и травмировать детей.

Обращаясь с аккумулятором и использовать его должны только взрослые. Аккумулятор является тяжелым предметом и содержит серную кислоту (электролит).

Падение аккумулятора может привести к тяжелым травмам.

Перед зарядкой аккумулятора проверьте уровень износа или наличие поврежденных аккумулятора, зарядного устройства, соединителей и иных элементов. При обнаружении каких-либо повреждений зарядное устройство должно быть немедленно отдано в ремонт или заменено. Запрещается использовать поврежденное зарядное устройство.

Обычно при зарядке адаптер нагревается, и это его нормальное состояние, однако если он нагревается слишком сильно, немедленно прекратите зарядку и проверьте аккумулятор и адаптер.

#### ■ ПРИ ЗАРЯДКЕ ВЫКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

После первого использования заряжайте аккумулятор в течение 8-10 часов.

Последующие зарядки должны проводиться в течение 6-8 часов, однако не должны превышать 10 часов.

В случае если квадроцикл не используется, аккумулятор следует заряжать не реже одного раза в месяц с целью поддержания элементов аккумулятора в активном, рабочем состоянии.

1. Откройте крышку разема для зарядного устройства на квадроцикле.
2. Подключите зарядное устройство к разъему для зарядного устройства.
3. Другой конец зарядного устройства подключите к Вашей настенной розетке.



Неисправность: квадроцикл не двигается

Ответ 1: Убедитесь в том, что зарядное устройство было извлечено из точки подзарядки квадроцикла.

Ответ 2: Низкий заряд аккумулятора при подзарядке. Заряжайте его в течение 6-8 часов, но не более 10 часов.

Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в месяц с целью поддержания элементов аккумулятора в активном, рабочем состоянии.

Во избежание перегорания отключите электропитание.

1. Максимальная нагрузка составляет 30 кг, перегрузка запрещается.

2. Запрещается тащить или тянуть какие-либо предметы квадроциклом.

3. Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на электрические детали или погружения в них.

4. Запрещается самостоятельно заменять линейную систему.

Ответ 3: Не подключены провода аккумулятора. Проверьте надежность подключения жакетов аккумулятора.

Ответ 4: Аккумулятор вышел из строя.

Свяжитесь с агентом или изготовителем.

Ответ 5: Повреждена проводка корпуса квадроцикла.

Свяжитесь с агентом или изготовителем.

Ответ 6: Поврежден электродвигатель.

Свяжитесь с агентом или изготовителем.

Неисправность: Невозможность зарядки.

Ответ 1: Не подключены провода аккумулятора. Проверьте надежность подключения жакетов аккумулятора.

Ответ 2: Зарядное устройство не помещено на свое место.

Убедитесь в том, что зарядное устройство надлежащим образом подключено к розетке (удостоверьтесь в том, что выключатель розетки включен).

Ответ 3: Некорректная работа зарядного устройства. При подзарядке зарядное устройство должно немного нагреваться. Свяжитесь с агентом или изготовителем.

#### ■ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность: Квадроцикл двигается только в течение короткого времени.

Ответ 1: Низкий заряд аккумулятора при подзарядке. Заряжайте его в течение 6-8 часов, но не более 10 часов.

Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в месяц с целью поддержания элементов аккумулятора в активном, рабочем состоянии.

Ответ 2: «Старение» аккумулятора.

Может потребоваться замена аккумулятора в зависимости от его истории зарядки и возраста.

Неисправность: не работает звук.

Убедитесь в том, что уровень звука повышен, и не подключен MP3 плеер.

Звуковые сигналы рулевого рычага не будут подаваться, если MP3 плеер подключен к квадроциклу.

Неисправность: зарядное устройство издает жужжащий звук при зарядке.

Это нормально.

Неисправность: перегрев зарядного устройства.

Для аккумулятора и зарядного устройства небольшой нагрев при зарядке является нормальным состоянием. При чрезмерном нагреве проверить, не имеют ли место перегрузка по току или короткое замыкание аккумулятора.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФУНКЦИЯМИ



- 1) Регулировка уровня громкости
- 2) Дисплей электропитания
- 3) Интерфейс MP3-плеера
- 4) Низкая/высокая скорость
- 5) Переключатель «Вперед»/«Назад»

- 6) Ключ запуска, как у настоящего автомобиля, вставьте данный ключ, поверните его и запустите квадроцикл.
  - 7) Педаль газа
- A & B ) Кнопка подачи звукового сигнала и включения музыки.



1. Нажмите кнопку включения музыки, находящуюся на рулевом рычаге, для подачи звукового сигнала или включения музыки.
  2. Подключите подводящий провод MP3 плеера к Вашему устройству для воспроизведения музыки или обладания музыкой с помощью квадроцикла.
- Обращаем Ваше внимание на то, что звуковые сигналы рулевого рычага не будут подаваться, если подводящий провод MP3 плеера подключен к квадроциклу.

## ■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед использованием транспортного средства необходима его полная зарядка.

При несоблюдении данного требования гарантия аннулируется.

Предупреждение: запрещается использовать транспортное средство на автомобильных дорогах с интенсивным движением.

Перед использованием внимательно прочитайте настоящее Руководство.

Сборку и установку должны выполнять только взрослые.

У этой игрушки нет тормозов.

При езде всегда носите шлем и защитную одежду.

При использовании данного изделия требуется постоянное наблюдение со стороны взрослых.

Зарядку аккумулятора всегда должны выполнять только взрослые.

Сохраните настоящее Руководство и упаковку для последующего использования, так как в них содержится важная информация.

Инструкция по эксплуатации должна служить напоминанием о том, что данную игрушку следует использовать с осторожностью, так как необходимы навыки, чтобы избежать падений или столкновений и причинением травм пользователю или третьим лицам.

## ■ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При езде всегда требуется наблюдение со стороны взрослых.
2. При управлении квадроциклом всегда носите шлем.
3. Запрещается управлять квадроциклом вблизи автомобильных дорог или пешеходных дорожек.
4. Не рекомендуется управлять транспортным средством на мокрой поверхности или при угле наклона более 15 градусов.
5. Рекомендуется управлять транспортным средством только на ровной поверхности.
6. Запрещается управлять транспортным средством на открытом воздухе, если идет дождь.
7. Перед тем как изменить направление движения с прямого («вперед») на обратное («назад») убедитесь в том, что транспортное средство полностью остановилось.
8. Не позволяйте детям использовать зарядное устройство или играть с аккумулятором.
9. Протирайте транспортное средство только сухой тканью.
10. Соблюдайте ограничения по допустимому весу и возрасту, при которых разрешается управлять транспортным средством.
11. Запрещено вносить изменения в электрическую цепь или добавлять иные электрические детали.
12. Взрослые должны учить своих детей правилам безопасного вождения.
13. Когда транспортное средство не используется, электропитание должно быть отключено.
14. Перед тем как управлять транспортным средством проверьте сиденье, чтобы убедиться в том, что оно было оснащено и закреплено болтом.
15. Периодически проверяйте все провода и соединения транспортного средства.
16. Зарядка аккумулятора должна всегда производиться только взрослыми.
17. Штгельный разъем для зарядного устройства расположен под сиденьем.
18. Во избежание несчастных случаев убедитесь в безопасности транспортного средства перед управлением им.
19. Не позволяйте никому-либо ребенку прикасаться к колесам или даже находиться рядом с ними во время движения квадроцикла.
20. Гарантийный срок составляет 90 дней от даты продажи.
21. Для товаров, подлежащих возврату, ремонту или замене, необходимо представлять доказательство покупки.

## ■ УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

### УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Ваш герметичный свинцово-кислотный аккумулятор должен повторно использоваться или утилизироваться экологически чистым образом.

Запрещается утилизировать Ваш свинцово-кислотный аккумулятор путем сжигания. Аккумулятор может взорваться или потечь.

Запрещается утилизировать свинцово-кислотный аккумулятор вместе с Вашим обычным домашним мусором.

Сжигание свалок мусора или смешивание герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с домашним мусором, запрещено законом.

Возвратите разряженный аккумулятор Вашему местному утвержденному предприятию по повторной переработке свинцово-кислотных аккумуляторов, например, местному продавцу автомобильных аккумуляторов.

Свяжитесь с Вашими местными должностными лицами, ответственными за управление отходами, для получения дополнительной информации, касающейся экологически чистой повторной переработки и утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов.

